

EllioExper

Basé sur l'acquisition d'expérience Logiciel de modélisation de process Changement de sorte automatique Cahier de réglages machine Optimisation en continu des mesures Labo Augmentation de la production Diminution des casses

Principe

- Grâce à l'alimentation en continue d'une base de données puissante le système acquiert de l'expérience dans la conduite de la machine.
- Cette expérience lui permet de connaitre, grâce à des algorithmes de calcul, les réglages de la machine à utiliser en fonction de la fabrication en cours.
- Plus on avance dans le temps, plus le système est précis dans ces réglages.

Sur quel système peut-il travailler ?

- Pour pouvoir fonctionner ce système à besoin d'avoir accès aux données et au contrôle de la machine.
- Tous les systèmes QCS et automates possédants une possibilité de communication tel que Modbus ou OPC peuvent être utilisés.
- Les clients qui possèdent déjà EllioDB, la base de données production, disposent déjà des données nécessaires à l'expérience du système.

Démarrage

- Pour commencer nous définissons ensemble les données qui sont importantes pour votre production.
- Nous cherchons un moyen d'y accéder
- Nous démarrons le système en mode apprentissage. Ce mode peut durer de quelques jours à quelques mois suivant la fréquence à laquelle vous changez de fabrication.

Démarrage

- L'expérience du système est calculée pour chacune des conditions de fabrication.
- Une expérience de 100 est jugée suffisante pour démarrer le contrôle
- L'exemple ci-après utilise 10 variables de réglage. Il est possible d'en utiliser beaucoup plus, en y ajoutant par exemple les adjuvants, les colorants, le VJVT...

Exemple de Process

Machine à papier

SSE N° Bob 1 16-01-2013 11:3 13 RODUCTION SCANNER PF	3326 Etat Scann 11:35 EVOLUTIONS		E O	B RAPP SORTE RAPP EQUI	CARTE COUL Point Fit	a sur Sorte 23.71 ke ADMIN Courbes	t P/	
		RESU	ME CO	NTROLES	SM	Cha	ang Sorte	
C	ONTROLE	POIDS		CO	NTROLE H	UMIDITE		
	OBJECTIF	ACTUEL	ETAT		OBJECTIF	ACTUEL	ETAT	
POIDS SEC GRAMMAGE VANNE PATE TI CONC. TI CONC. VOITH DEB PATE TI COUCHE SUP DEB PATE TS CONC. TS VANNE TS	147.20 160.00 42.55 3.08 149.82 34.0 37.5 4.00	113.63 121.62 42.55 3.12 2.25 149.0 31.3 37.5 3.18 0.00	AUTO MANU MESURE CASC AUTO CASC MESURE	HUMIDITE PRE. VAP 3B VAPEUR MAXI DEB VAP SECH. DEB VAP FRIC. DEB VAP TOT. DEB VAP CHAUD	8.00 1.26 2.80	6.58 1.34 0.00 0.00 0.00 19.60		
CC	ONTROLE	C.D.T		VITESSE				
	OBJECTIF	ACTUEL	ETAT		OBJECTIF	ACTUEL	ETAT	
VJ-VT TI PR. CDT TI VJ-VT TS PR. CDT TS	100.00 1532.92 100.00 1532.92	98.04 1514.70 103.25 1563.39	AUTO CASC AUTO CASC	VIT. MACHI. CHGT VIT. LIMIT SECH	229.08 1.67	229.05	CASC AUTO AUTO	
VAN EAU CONC 1 DILU. TI	П	37.48 281.14		VIT. ENROUL		302.75		
		187.42 16.79 6.40		RATIO VAP. DEB PULP TS		0.00 1.67		

Changement de Fabrication



Sélection de la fabrication



Vous sélectionnez dans la liste la sorte (fabrication) que vous souhaitez réaliser, ou simplement vérifier

Changement des objectifs



Vous saisissez les nouveaux objectifs à atteindre s'ils n'étaient Pas bien renseigné dans la sorte sélectionnée (Dans cet exemple objectif de grammage à 117 gr/m2)

Désactivation d'une variable

Nouvelle	Sorte :	COUVIS							
	onsigne	Mesure	Etat	Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4	Forcage	Temps (sec)
Humidité	8.0	6.6	MANU	8.0					
Poids Total	160.0	121.9	MANU	130.0					
Debit TI	149.9	149.9	AUTO	142.8	142.9	142.6	142.8	142.0	34 7
Debit TS	37.5	37.5	AUTO	40.4	40.4	40.4	40.2	45.0	15
Vitesse	229.0	229.0	AUTO	284.7	284.7	284.7	283.9	196.0	278
Vapeur	1.4	1.4	AUTO	1.3	1.4	1.3	1.4	2.5	15
Conc. TI		3.1	MESURE						
Conc. TS		3.2	MESURE						
PIC1	3.1	3.1	Αυτο	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	16
PIC2	4.1	4.1	AUTO	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	80
PIC3	3.0	3.0	AUTO	2.3	2.3	2.4	2.4	4.1	39 7
PIC4	4.7	4.7	AUTO	4.0	4.0	4.0	4.0	2.8	42 1
PIC6	4.0	4.0	AUTO	4.0	4.0	4,0	4.0	4.0	0

Vous avez la possibilité de désactiver une des variables en cliquant sur l'étoile en bout de ligne Une fois pour désactiver, une deuxième fois pour réactiver.

Attention cette variable désactivée restera inchangée, ce qui empêchera sûrement d'atteindre Les objectifs.

Forçage d'une variable

Nouvelle	e Sorte :	COUV13	0	Inclure Sorte						
	Consigne	Mesure	Etat	Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4	Forçage	Temps (sec)	
Humidité	8.0	6.6	MANU	8.0						
Poids Total	160.0	122.0	MANU	130.0						
Debit TI	149.9	149.9	AUTO	129.5	128.9	128.0	129.3	142.0	98	
Debit TS	37.5	37.5	AUTO	44.2	44.1	44.0	44.1	45.0	34	
Vitesse	229.0	229.0	AUTO	283.9	283.8	283.9	283.9	196.0	274	
Vapeur	1.4	1.4	AUTO	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	73	
Conc. TI		3.1	MESURE							
Conc. TS		3.2	MESURE							
PIC1	3.1	3.1	AUTO	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	18	Pour saisir et une
PIC2	4.1	4.1	AUTO	3.5	3.5	3.5	3.5	3.1	38	Deuxième fois
PIC3	3.0	3.0	AUTO	2.8	2.8	2.8	2.8	4.1	11	forcage
PIC4	4.7	4.7	AUTO	4.5	4.5	4.5	4.5	4.7	11	lorşağo
PIC6	4.0	4.0	AUTO	19 4 (0)	4.0	41.0	4.0	4.0	0	
Lancer le Ch	angement	Paramet	res	8	8	8	8		274	

Dans la colonne Forçage il est possible de saisir une valeur qui sera, lors du calcul d'expérience, utilisée comme variable d'incidence.

Dans cet exemple le système calculera un réglage respectant 8% d'humidité, 130 gr de Poids, 3.1 et 3.2% de concentration *et 4.7 Bars sur PIC6*

Cette valeur n'étant jamais utilisée d'habitude l'expérience tombe à 8.

A noter que 4.5 est la valeur la plus proche de 4.7 ayant une expérience non nulle.

Lancement du calcul



Après avoir cliquez sur le bouton "Lancer le calcul" une fenêtre s'ouvre pour indiquer que le Calcul est en cours et se ferme quand le calcul est terminé. Le temps de calcul est variable suivant le nombre de données à traiter dans la base de données et la puissance du calculateur. Il peut varier de quelques secondes à quelques minutes.

Résultats du calcul

					n de la composition No se la composition de la composition d		Inclure Sorte	30	COUV13	e Sorte :	Nouvell
	ec)	Temps (se	Forçage	Choix 4	Choix 3	Choix 2	Choix 1	Etat	Mesure	Consigne	1 8
							120.0	MANUL	121 0	160.0	
				440.8	440.6	142.0	140.0		121.9	100.0	
	24		142.0 27/200020530	142.8	142.0	142.9	142.0	AUTO	149.9	149.9	
	X	15	45.0	40.2	40.4	40.4	40.4	AUTO	37.5	37.5	Debit TS
	×	278	196.0	283.9	284.7	284.7	284.7	AUTO	229.0	229.0	Vitesse
	\mathbf{x}	1	2.5	1.4	1.3	1.4	1.3	AUTO	1.4	1.4	Vapeur
								MESURE	3.1		Conc. TI
								MESURE	3.2		Conc. TS
	\bigstar	16	3.0	2.9	2.9	2.8	2.8	Αυτο	3.1	3.1	PIC1
	*	80	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8	AUTO	4.1	4.1	PIC2
	余	39	4.1	2.4	2.4	2.3	2.3	Αυτο	3.0	3.0	PIC3
Pour qu'ell	\Rightarrow	42	2.8	4.0	4.0	4.0	4.0	AUTO	4.7	4.7	PIC4
Finissent to	\mathbf{x}	0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	AUTO	4.0	4.0	PIC6
En meme te		278		208	209	210	211	res	Paramet	nangement	Lancer le Ch

pes

S)S

Quatre colonnes affichent les nouveaux objectifs. Une même fabrication peut parfois être réalisée De façons différentes, c'est pourquoi nous laissons à l'opérateur le choix entre les 4 réglages les Plus efficaces. (Il lui suffit de sélectionner le réglage en cliquant le sur la colonne de son choix) La colonne temps représente le temps qu'il faudra pour ramper les consignes jusqu'à l'objectif. Les rampes sont à saisir dans la page paramètres.

Paramètres



Il faut ici saisir les rampes maximum acceptable par la machine.

En effet le but est de réaliser le changement de fabrication le plus vite possible, à la limite de La casse feuille.

Lancement du changement



En cliquant sur lancer le changement une fenêtre de confirmation s'ouvre.

A tout moment il vous est possible d'arrêter le changement en cours. Les consignes reste En l'état ou les rampes se sont arrêtées

Lancement du changement



Si l'expérience est inférieur à 100 le changement ne peut pas se lancer.



Changement en cours

Du changement	Nouvell	e Sorte :	COUV13	10	Inclure Sorte						
		Consigne	Mesure	Etat	Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4	Forçage	Temps (sec)	
	Humidité	8.0	8.7	MANU	8.0						
	Poids Total	160.0	132.3	MANU	130.0						
	Debit TI	179.2	180.1	AUTO	142.4	142.6	142.8	142.8	142.0	193 🜟	
	Debit TS	40.7	40.6	AUTO	40.4	40.4	40.4	40.2	45.0	193 🜟	
	Vitesse	246.4	239.0	AUTO	284.7	284.7	284.7	283.9	196.0	193	
	Vapeur	1.3	1.3	AUTO	1.4	1.3	1.3	1.4	2.5	193	
	Conc. TI		3.1	MESURE			4 (14)	4 4	a la companya da serie da ser		
	Conc. TS		3.2	MESURE							
	PIC1	3.0	3.0	AUTO	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	193 ★	
	PIC2	3.7	3.7	AUTO	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	193	
	PIC3	2.8	2.8	AUTO	2.3	2.4	2.3	2.4	4.1	193	
	PIC4	4.5	4.5	AUTO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.7	193	
	PIC6	4.0	4.0	AUTO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0	Tompo rosta
	Lancer le Cl	hangement	Paramet	res	238	232	230	228		193 <	
	Arreter le C	hangement	Calc. Po	oids						C Lineariser	

Pour commencer le programme place les régulateurs dans le mode souhaité. Puis il commence À ramper les consignes vers l'objectif.

Stabilisation

ION Nouvell	e Sorte :	COUV13	30 🔍	Inclure Sorte					
	Consigne	Mesure	Etat	Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4	Forçage	Temps (sec
Humidité	8.0	16.0	SUSP	8.0					
Poids Total	160.0	67.4	SUSP	130.0					
Debit TI	142.4	142.6	AUTO	142.4	142.6	142.8	142.8	142.0	1
Debit TS	40.4	40.5	AUTO	40.4	40.4	40.4	40.2	45.0	1
Vitesse	284.7	282.4	AUTO	284.7	284.7	284.7	283.9	196.0	1
Vapeur	1.4	1.4	AUTO	1.4	1.3	1.3	1.4	2.5	1
Conc. TI		3.1	MESURE						
Conc. TS		3.2	MESURE						
PIC1	2.9	2.9	AUTO	2.9	2.9	2.8	2.9	3.0	1
PIC2	2.8	2.8	AUTO	2.8	2.8	2.8	2.8	3.1	1
PIC3	2.3	2.3	AUTO	2.3	2.4	2.3	2.4	4.1	1
PIC4	4.0	4.0	AUTO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.7	1
PIC6	4.0	4.0	AUTO	4.0	41.0	41.0	4.0	4.0	0
	handoment	Danamat	TOC	020	020	020	222	to Black and	

Une fois les rampes terminées le système attend que le produit arrive en bout de machine Et que les appareils de mesure se stabilisent. (ici réglé sur 3 mn)

Fin du changement

	ELLIOCH	RIS Nº Sorte Nº Bob	COUV130 9199 13328 F		SORTE DEBL	JT Hors Feuille	Balayage F	Imprimer	Longuer Poids Bo Pt Fixe Product	ur Bobine obine ion Horaire	168 m 0.029 t 3.91 t/h	AC
Nouvelle sorte automatique	CO. ROLE PROD		013 11:43:48 R PRC			UTIONS RAPP BO	ment d	RAPP EQUI CA		Fixe ADMIN C	ourbes Secherie Enrouleu	LARME
Fin/Début de Sorte		Nouvelle	Sorte : Consigne	COUV13 Mesure	Etat	Inclure Sorte Choix 1	Choix 2	Choix 3	Choix 4	Forçage	Temps (sec)	
automatique	Hu Po	imidité ids Total	8.0 130.0	16.0 67.2	AUTO	8.0 130.0						
Mode des régulateurs	De	bit TS	143.8 41.8	143.9 40.1	CASC CASC	142.4 40.4	142.6 40.4	142.8 40.4	142.8 40.2	142.0 45.0		
	Vii Va	esse peur	284.0	283.7	CASC	284.7	284.7	284.7	283.9	196.0		
	Co	onc. TI		3.1	MESURE							
	PI	C1	2.9	3.2 2.9		2.9	2.9	2.8	CHGSORTE.CHO	3.0	1	
	Pi Pi	C2 C3	2.8 2.3	2.8 2.3	AUTO AUTO	2.8 2.3	2.8 2.4	2.8 2.3	2.8 2.4	3.1 4.1		
	Pi Pi	C4 C6	4.0 4.0	4.0 4.0	AUTO AUTO	4.0	4.0	4.0	4.0	4.7 4.0		
		ancer le Ch rreter le Ch	angement angement	Paramet Calc. Po	res	238	232	230	228		1 D Lineariser	

A la fin du changement le programme passe automatiquement le système en fin de sorte, charge la nouvelle Sorte dans le système et replace les régulation dans le mode d'avant Le changement.

Exemple de rampe



Optimisation en continu

Les opérateurs disposent de deux écrans principaux :

- La page Mesure, qui représente une estimation des mesures labo en cours et qui indique en continu si la production respecte les spécifications particulières. Il est possible d'afficher de 9 à 27 mesures différentes.
- La page régulation, qui affiche en continu les réglages machine et/ou usine qui doivent être réalisés pour que les mesures soient bonnes. Il est possible d'utiliser de 24 à 72 variables de réglage.





Grâce à cette page il est donc maintenant possible d'avoir des mesures en ligne comme l'éclatement ou la délamination.

De plus les mesures Poids, Humidité... ne sont pas celles données par le système QCS mais par le calcul. Ainsi même si le scanner tombe en panne vous avez toujours ces mesures en continu.



Optimisation en continu

Les couleurs sur ces deux pages permettent de vérifier rapidement que les mesures et les réglages sont correct :

- Vert, tout est OK, l'opérateur n'a pas à vérifier plus loin, le papier respecte les spécifications.
- Jaune, la mesure ou le réglage commence à dériver il faut être vigilent.
- Rouge, la mesure n'est plus bonne il faut agir.

Choix des variables

- Le système cherche en continu les meilleures corrélations entre chaque variable de la base de données et chacune des mesures.
- Ainsi vous êtes capable de connaître quelles variables il faut régler pour améliorer la rigidité, l'allongement...
- Toutes ces corrélations sont présentées dans une liste, il vous suffit de sélectionner une variable pour qu'elle face partie de la page régulation.



Choix des variables

Nom	Poids	Humidité	Epaisseur	Cons 4	Cons 5	Cons 6
tonage horaire	79.26 %	41.25 %	77.31 %	79.26 %	41.25 %	77.31
numero bobine	30.1 %	29.94 %	33.92 %	30.1 %	29.94 %	33.92
vitesse enouleuse	97.81 %	61.3 %	78.88 %	97.81 %	61.3 %	78.88
poids enrouleuse	99.99 %	49.83 %	81.44 %	99.99 %	49.83 %	81.44
humidité enrouleuse	30.25 %	99.97 %	38.84 %	30.25 %	99.97 %	38.84
poids sec enroueuse	99.98 %	55.3 %	85.28 %	99.98 %	55.3 %	85.28
mes vap post bas	40.81 %	12.92 %	10.78 %	40.81 %	12.92 %	10.78
mes vap pre 1	95.8 %	33.6 %	89.22 %	95.8 %	33.6 %	89.22
mes debit alumine	37.46 %	0 %	20.5 %	37.46 %	0 %	20.5
mes deb ag egoutt	50.37 %	21.62 %	69.02 %	50.37 %	21.62 %	69.02
mes deb colle surface	53.4 %	59.71 %	13.66 %	53.4 %	59.71 %	13.66
mes deb colle masse	50.84 %	77.22 %	14.32 %	50.84 %	77.22 %	14.32
mes deb cato	53.91 %	30.4 %	46.72 %	53.91 %	30.4 %	46.72
mes concentration	40.62 %	16.68 %	40.2 %	40.62 %	16.68 %	40.2
mes debit pate	87.96 %	66.73 %	86.64 %	87.96 %	66.73 %	86.64
mes vap post haut	41.28 %	23.27 %	45.92 %	41.28 %	23.27 %	45.92

Augmentation de la production

Comme pour le changement de sorte automatique il est possible de respecter les spécifications du papier en utilisant plusieurs réglages différents.

Le système vas donc chercher parmi ces différents réglages celui qui occasionne habituellement le moins de casse possible puis celui qui permet une production maximale.

Ainsi vous avez la garantie d'utiliser le réglage optimale pour la machine.

Élimination de données

Vous avez à chaque instant la possibilité de désactiver des plages de données, en saisissant une date de début et de fin.

- Par exemple lors d'un problème sur la machine vous êtes obligé de tourner à une vitesse inférieur à la norme jusqu'à la réparation.
- Vous ne voulez pas que le système base sont expérience sur cette période.
- Les données ne sont pas effacées, juste déactivées.

Suivi des dérives de réglage

- Le système recherche mois par mois les réglage utilisés pour chaque fabrication.
- Il affiche sous forme de bar-graphe les réglages utilisés ces douze derniers mois.
- Ceci vous permet d'un seul coup d'œil de vous rendre compte des dérives sur certains réglages.
- Le système génère également des alarmes s'il détecte une variation importante.



Suivi des réglages sur 12 mois

(12 = actuel; 1 = -360 jours)

2

Sorte : 1141080



Modélisation de la machine

- La modélisation est un calcul complexe qui sera détaillé pour chacun des clients. Dans l'exemple ici il s'agit d'un système de 31 équations du troisième degré à 31 inconnue.
- Le but est de calculer les variables mesurées en bout de machine pour pouvoir réagir aux variations avant que le produit n'est traversé toute la machine.

Estimation de mesures

- L'estimation des mesures se fait par le procédé inverse de ce que nous avons vu pour les changement de fabrication. En fonction des paramètres machine le système, en se basant sur son expérience, estime les mesures finales.
- Le but est d'estimer les variables mesurées en bout de machine pour pouvoir réagir aux variations avant que le produit n'est traversé toute la machine.

Confrontation des mesures



Graphiques des productions



Graphiques des productions

Affichage : DebTS DebTI Zvap Vit PIC1 PIC2 PIC3 PIC4 PIC6 CONCTI En courbe En Bar





Ces graphiques permettent de confronter les productions et les réglages machines sur l'ensemble De la gamme de fabrication.

Une formation particulière sera faite pour l'utilisation de ces pages.

Surveillance du calculateur



11:20:08

11:45:08

Suivi du programme en cours

Calculs en cours

RANGES

Vap Post Bas	0.974
Vap Pre 1	0.089
Deb Alumine	7.302
Deb Agent egou	3.794
Deb Colle surfac	7.155
Deb colle masse	5.897
Deb Cato	310.660
Concentration	0.089
Debit Pâte	48.989
Vap Post Haut	0.903
Vitesse Toile	12.593
Pres. CDT	33.733
Niv. CDT	1.418
Agent Rentention	1.319
VJ/VT	0.011
Pompe Dilution	134.350
Ouverture levre	1.069
Shopper	6.000
	0.000
	0.000
	SHARE HERE
Somme	576.3

Modensat	
Niveau équation :	9 Deg
Indice de qualité :	277.8
Position Poids :	5.9 %
Position Humidité:	<u>4.9</u> %
Mise à Jour Variables	Régulations
Consigne :	0 %
Variable :	99 8
Total :	49.5 %

Thread en cours 0 Thread1 T Thread8 V Thread₂ T 0 Thread9 V Thread3 T Õ Thread10 V Thread4_T 0 Thread11 V 0 Thread12_V Timer2_1ms 0 Thread13 V Timer3 1ms 0 Thread14 V Timer4 1ms 0 Thread15 V Timer5 1ms Thread16 V Timer6_1ms \bigcirc Thread17_V Thread1 R 0 Thread18 V Õ Thread₂ R Thread19 V Thread3 R 0 Thread20 V Õ Thread4 R Thread21 V Thread5 R 0 Thread22 V Thread6_R 0 Thread23 V Thread2 C 0 Thread24 V Thread3 C ThreadSorte R Thread4 C Õ ThreadV Chang Thread5 C \bigcirc Õ RechercheVar Thread6 C \bigcirc Thread7 C \bigcirc Õ InitTableData 2 Thread8 C 0 \bigcirc \bigcirc Thread9 C **RechMaiVars** \bigcirc Thread1 V ThreadProd R Õ \bigcirc Thread2 V ThreadCasse R Õ \bigcirc Thread3 V \bigcirc Thread4 V \bigcirc Thread5 V Thread6 V

Thread7 V